

Pflegeanleitung SilentDesign Akustikpaneele und UniqueDesign Paneele

Kollektionen für den Haushaltsbereich nach Belagsherstellern / ter Hürne / Wand- u. Deckenpaneele / Pflegehinweise / Anleitung



1. Allgemeines

ter Hürne Wand- und Deckenpaneele zeichnen sich durch ein besonderes Maß an Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit aus. Wie andere hochwertige Einrichtungsgegenstände bedarf auch dieses Material in regelmäßigen Abständen einer fach- und sachgerechten Reinigung und Pflege. Die nachfolgenden Informationen sollen dazu dienen, Langlebigkeit und Schönheit dieser ansprechenden Wand- u. Deckenverkleidung dauerhaft zu erhalten.

2. Laufende Reinigung und Pflege

Die SilentDesign Akustik- und UniqueDesign Paneele im Zuge der regelmäßigen Raumpflege durch Moppen oder Saugen von Staub und Flaum reinigen. Zur Beseitigung üblicher Verschmutzungen Laminatreiniger (für UniqueDesign Paneele) bzw. Holzseife (für SilentDesign Akustikpaneele) im Verhältnis von 1:200 (50ml auf 10l Wasser) verdünnen und die ter Hürne SilentDesign Akustik- und UniqueDesign Paneele mit einem nichtflusenden Tuch, das in dieser Lösung ausgewaschen wurde, nebelfeucht wischen. Flecken und hartnäckige Verschmutzungen wie unter Punkt 3 beschrieben entfernen.

3. Entfernung von Flecken und hartnäckigen Verschmutzungen

Zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen und Flecken Laminatreiniger (für UniqueDesign Paneele) bzw. Holzseife (für SilentDesign Akustikpaneele) unverdünnt auf ein nicht fuselndes Tuch geben und die Wand- oder Deckenverkleidung reinigen. Bei besonders festsitzenden Ablagerungen den Reiniger einige Minuten einwirken lassen und den gelösten Schmutz mit saugfähigen Tüchern aufnehmen und abschließend noch einmal mit einem in klarem Wasser ausgespülten und ausgewrungenen Tuch nebelfeucht nachwischen.

4. Wichtige Hinweise

Paneele sollten nie über längere Zeit feucht oder nass sein, da sie besonders im Kantenbereich der Folien/Furniere Wasser aufnehmen und dabei die Form verlieren können (Quellungen). Deshalb nur nebelfeucht (d.h. nur mit ausgewrungenen Tüchern) wischen. Paneele dürfen nicht mit Dampfreinigungsgeräten oder Scheuermilchprodukten bearbeitet werden.

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn

Dr. Schutz® GROUP

Tel. (0228) 95352-0

www.dr-schutz.com

Anwendungstechnische Beratung:

Tel. (05152) 9779-16

E-Mail technik@dr-schutz.com

Version: 04/2024